

English

How to Use: Insert your SanDisk memory card into the memory card slot on your computer, cell phone, digital camera or PDA. You can then use the device as you normally would, creating, copying, editing and moving files Your memory card can also be erased and reused. Precautions: Avoid using the memory card when the device battery is low. To avoid losing data, make sure you save all data before removing your memory card from the device. For urther instructions, please consult the owner's manual for the device. The memory card is designed to fit easily into the system one way only. Do not bend the card or force it into the slot. Product Registration: You can register your memory card online at SanDisk's web site at http://www.sandisk.com/registration. Failure to register your product will not diminish the rights you have under the product warranty Technical Support: For worldwide tech support numbers go to www.sandisk.com/techsupport. Disposal Instructions; Do not dispose of this device with unsorted household waste. Improper disposal may be harmful to the environment and human health. Please refer to your local waste authority for information on return and collection systems in your area.

Français

Mode d'emploi : Glissez la carte mémoire SanDaik dans le logement correspondant de votre ordinateur, téléphone portable, appareil photo numèrique ou assistant numérique. Utilisez ensuits l'appareil comme vous le fenez normalement pour créer, copier, modifier et déplacer des fichiers. Vous pouvez aussi effacer le conte de la carte mémoire et la réutiliser. Précautions d'emploi : Vous ne devriez pas utiliser la carte mémoire lorsque la pile de l'appareil est fable. Pour éviter toute pette d'informations, veillez à enregistrer toutes les données avant de returne actre mémoire de l'appareil. Pour en savori plus, consultez le manuel du propriétaire de l'appareil. La carte mémoire est conçue pour s'insérer facilement dans l'appareil, dans un sens uniquement. Veillez à ne pas la courber ni la forcer dans le logement. Enregistrement du produit : Vous pouvez enregistrer votre carte mémoire en ligne sur le ste Web de SanDisk à http://www.sandisk.com/registration. Les droits qui vous sont accordés dans le câdre de la garante du produit sont protégés même si vous ne l'enregistrez pas. Support technique : Vous trouverez les numéros es services mondiaux de support technique à www.sandisk.com/techsupport. Directives de mise au rebut : Ne mettez pas cet appareil au rebut avec les déchets ménagers non triés. La mise au rebut incorrecte peut être nocive à l'environnement et à la santé humaine. Veuillez vous renseigner auprès des autorités compétentes de votre localité sur les procédures de renvoi et de collecte dans votre région

Deutsch

Benutzung: Setzen Sie Ihre SanDisk-Speicherkarte in den Speichersteckplatz Ihres Computers, Handys, PDAs bzw. Ihrer Digitalkamera ein. Sie können die Karte danach wie gewohnt verwenden und Dateien erstellen, kopieren, bearbeiten und verschieben. Der Inhalt der Speicherkarte kann auch vollständig gelöscht werden, um die Schierkerte für andere Zwecke zu verwenden. Sicherheitshinweise: Vermeiden Sie es, die Speicherkarte zu verwenden, wenn die Battene fast leer ist Achten Sie darauf, dass alle Daten auf der Karte gespeichert sind, bevor Sie die Karte aus dereit zehen. Weitere Anweusungen finden Sie im Benutzerhandbuch für das Gerät. Die Speicherkarte its o gestaltet, dass sie nur auf eine bestimmte Weise leicht in das System eingesetzt werden kann. Biegen Sie die Karte nicht, udwenden Sie beim Einsetzen keinen Druck an. Produktregistrierung: Sie können Ihre Speicherkarte auf der Website von SanDisk unter der folgenden Adresse registrierer. http://www.sandisk.com/registration Sie verleren keinerlei Rechte, die Ihnen im Rahmen der Produktgarantie zustehen, falls Sie die Registrierung nicht durchführen. Technischer Supportt Teiefonnummern für dem wellweiten technischer Support dien Sie unter www.sandisk.com/registration Technischer Support die Entsorgung: Dieses Gerät darf nicht mit unsordiertem Hausmill entsorgt werden. Eine unangemessene Entsorgung kann zu Umweltschäden und Gefähren für die Gesundheit führen. Bitte beachten Sie die Hinweise der für Ihren Ort zuständigen Behörden zu Rückgabe- und Sammelverfahren.

Italiano

Istruzioni per l'uso: inserite la scheda di memoria SanDisk nell'apposito siot del computer, telefono cellulare, fotocamera digitale o PDA. A questo punto potete adoperare l'apparecchio nel modo usuale, creando, copiando, modificando e trasferendo file. La scheda puó anche essere cancellata e riutilizzata. Precauzioni: evittate di adoperare la scheda di memoria quando la batteria dell'apparecchio è quasi scarica. Per prevenire la perdita di dati, salvate tutti i dati prima di estrarre la scheda dall'apparecchio. Per ulteriori istruzioni consultate il manuale del proprietano dell'apparecchio. La scheda à costruita in modo da poter essere inserita nello slot facilmente in un solo modo; non pregatela ne forzatela per inseriria. Registrazione del prodotto; potete registrare la scheda di memoria online sul sito web della SanDisk: http://www.sandisk.com/registration. La mancata registrazione del prodotto non riduce i dritti concessi dalla garanzia del prodotto stesso. Assistenza tecnica: per i numeri internazionali del servizio di assistenza andare al sito www.sandisk.com/rechsupport. Istruzioni per lo smaltimento: smaltre questo dispositivo solo in un contentore previsto per la raccolta municipale di rifluti separata. Uno smaltimento improprio può inquinare l'ambiente de assere pericoloso per la salute delle persone. Per informazioni sui centri di raccolta locali rivolgersi alle autorità locali competenti per lo smaltimento dei rifluti.

Español

Modo de empleo: Introduzca la tarjeta de memoria SanDisk en la ranura de tarjetas de memoria de su ordenador, teléfono móvil, cámara digital o PDA Podrá utilizar el dispositivo como lo haria normalmente para crear, copia editar y mover ficheros. La tarjeta de memoria también se puede borrar y volver a utilizar. Precauciones: Evite utilizar la tarjeta de memoria el aligina se puede borrar y volver a utilizar. Precauciones: Evite utilizar la tarjeta de memoria del dispositivo Para obtener más instrucciones, consulte el manual del propietario del dispositivo. La tarjeta de memoria del dispositivo Para obtener más instrucciones, consulte el manual del propietario del dispositivo. La tarjeta de memoria está diseñada para que encaje fácilmente en el dispositivo de una manera solamente. No la doble in ila introduzca a la fuerza en la ranura. Registro del producto: Puede registro a la tarjeta de memoria en la página Web de SanDisk, fitty//www.sandisk.com/registration. Los dierechos que usted tiene de conformidad con la garantfa del producto no se verán afectados por no registrar el producto. Asistenda técnica: Para obtener los números de asistencia técnica a nivel mundial, dirijase a www.sandisk.com/registros-busport. Cómo deshacerse del producto: No tire este dispositivo en los contenedores municipales de basura no clasificados para reciclaje. De hacerlo, podrá perjudicar el medio ambiente, así como la salud de las personas. Consulte con la autoriadades correspondientes para obtener información sobre los sistemas de devolución y reciclaje de su área.

Nederlands

Gebruik: Steek de SanDisk geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf op uw computer, mobiele telefoon, digitale camera of PDA. U kunt het apparaat nu op de gewone manier gebruiken en bestanden maken, kopieren, beweisen en verplaatsen. U kunt de geheugenkaart ook wissen en opnieuw gebruiken. Voorzorgmaartsegelen: Gebruik de geheugenkaart wanneer mogelijk niet als de batterij bijna leeg is Zorg om gegevensverlies te voorkomen dat alle gegevens opslaat voordaat u de geheugenkaart ut het apparaat trekt. Raadpleeg de gebruiksaanswijzing van het apparaat in kwestie voor nadere informatie. De geheugenkaart hoort goed en op slechts één manier in het systeem te passen. Verbuig de kaart niet en druk hem niet met geweld in de sleuf. Productregistratie: U kunt uw geheugenkaart no ine registreren op de webste van SanDisko pittp://www.sandisk.com/registration. Nalaten van het doer negistreren van dit product heeft geen invloed op uw rechten volgens de productgarantie. Technische ondersteuning: Om telefoonnummers te vinden, waar u wereldwijd technische ondersteuning kunt verkrijgen, surft u naar www.sandisk.com/techsupport. Instructies voor afvoer: Gool dit apparaat niet weg met gewoon hushoudafval. Onjuiste afvoer kan schadelijk zijn voor mens en milleu. Raadpleeg de gemeentereinigingsdienst voor informatie over de recycling-en willophaalvoorzieningen in wu omgewing.

Русский

Инструкции по использованию: Вставьте карту памити SanDisk в гнездо для карт памити компьютера, сотового телефона, цифровой камеры или PDA. Затем этими устройствами можно пользоваться, кобьчно, создавял, колиру», редактуру и перемещая файлы. Карту памити можно стользоваться кобьчно, создавял, колиру», редактуру и перемещая файлы. Карту памити можно стирать использоваться поэторно. Меры предосторожности: Избегайте использования карты памяти при разряжающейся батарее устройства. Чтобы избежать потери данных, обязательно сохраняйте все данные переда извлечением карты памяти и устройства. Ополнительные инструкции приведены в умоводстве пользователя на устройства. Окарта памяти легко вставиляется в систему, но только в одном положении. Не изгибайте карту и не прилагайте усликий, чтобы вставить е в гнездо. Регистрации заделия: Карту памяты можно зарегиноравть на вэб-сайте SanDisk http://www.sandisk.com/registration. Отсутствие регистрации изделия не уменьшает Ваших прав по гарантии на изделие. Техническая поддержка: Номера технической поддержки по всему миру можно узнать на сайте www.sandisk.com/песнябатьсь инструкции по утилизации может нанести вред окружающей среде и здоровью плодей. Связывайтесь с местной службой по утилизации мусора для получения информации о системах чего сбора в Вашем районе.

Polski

Instrukcja obsługi: Wlóż kartę pamięci SanDisk do graiazda dla kart pamięci w swoim komputerze, telefonie komońkowym, aparacie cyfrowym lub PDA. Teraz możesz korzystać z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem – w celu tworzenia, kopiowania, edycji i przenoszenia plików. Możesz także skasować dane na swojej karcie pamięci i wykorzystać ją ponownie. Uwagał Nie należy używać karty, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci z urządzenia należy zapisać wszystkie dane. Dalsze instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Karta pamięci została zaprojektowana tak, aby mogła być wprowadzana do systemu tyko w jeden sposób. Nie wolno zginać lub wpychać karty do gniazda używając sily. Rejestracja produktu: Istnieje możliwość rejestracji karty na stronie internetowej firmy SanDisk: http://www.sandisk.com/registration. Niedokonanie rejestracji produktu nie ogranicza praw użytkownika w ramach gwarancji. Pomoc techniczna: Numery globalnej pomocy technicznej są dostępne na stronie www.sandisk.com/techsupport. Utylizacja: Nie wolno wyzucać karty razem z innymi odpadami bytowymi. Niewaściwa utylizacja może stać się przyczyną zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia innych ludzi. Informacje na temat zwrotu i utylizacji urządzeń elektronicznych można uzyskać w lokalnych urzędach ds. utylizacji

Português

Como utilizar: Insira o seu cartão de memória SanDisk na ranhura do cartão de memória do seu computador, telemóvel, câmara digital ou PDA. Pode utilizar o dispositivo como o faía normalmente, para criar, copiar, editar e mover ficherios. O seu cartão de memória pode também ser apagado e reutilizado. Precauções: Evite da carta cartão de memória quando a bateria estiver fraca. Para evitar a perda de dados, assegure-se de que grava todos os dados antes de remover o seu cartão de memória do dispositivo. Para mais instruções, consulte o manual de proprietáno para o dispositivo. O cartão de memória está concebido para facilmente se ajustar no sistema apenas num sentido. Não dobre o cartão ou nem o force na ranhura. Registo do Produtto: Pode registar o seu cartão de memória andios confesiçatos, de são conseguir registar o seu produto não reduz os seus direitos nos termos da garantia do produto. Apoio Técnico: Para obter os números de telefone do apoio cérnico mundial, visitar o website www.sandisk.com/report. Instruções de eliminação: Não se desfaça deste dispositivos colocando no lixo comum de casa. Uma eliminação inadequada pode causar danos no ambiente e na saúde humana. Consulte a sua autoridade local sobre o lixo para se informar sobre os sistemas de recolha e de reciclagem na sua área.

Česky

Použití: Vložte paměťovou kartu SanDisk do přístušné patice v počítači, mobilním teletoru, digitálním totoaparátu nebo osobním digitálním asistentu (PDA). Zařízení potom múžete normálně používat k vytváření, kopirování, úpraván a přemísťování souborů. Paměťovou kartu te také vymazat a znovu použít. Bezpečnostní poknyn: Nepoužívejte paměťovou kartu když je baterie v zařízení téměř vybítá. Aby nedošlo k ztrátě dat, muste před vyjmutím paměťové karty ze zařízení veškerá data uložit. Další pokyny najdete v uživatelské přinúčec k zárízení. Paměťovou kartu ize do systému snadno vložit, a to pouze v jedině orientaci. Kartu neohýbejte a netlačte ji do patice nasifirm. Registrace vyrobku: Svou paměťovou kartu můžete zaregistrovat on-line na internetovém serveru společnosti SanDisk na adrese http://www.sandisk.com/registration. Jestliže výrobek nezaregistrujete, vaše práva plynoucí ze záruky tím nebudou nijak omezena. Technická podpora: Čista technické podpory na celém světě naleznete na adrese www.sandisk.com/techsupport. Pokyny k likvidaci: Toto zařízení nevýhazujte s netříděným domácim odpadem. Nesprávná Kivádace může býš Kodívá por zůvohrí prostřední alidské zdraví. Obratte se na místní úřady, které dohlížejí na likvidaci odpadu a vyžádejte si od ních informace o sběrných systémech ve vaší oblasti

Eesti

Kuidas kasutada: Sisestage mälukaart SanDisk arvuti, mobiiltelefoni, digikaamera või pihuarvuti mälukaardipessa. Seejärel võite kasutada seadet nagu tavaliselt fallide koostamiseks, kopeermiseks, redigeermiseks ja teisaldamiseks. Mälukaarti saab ka tühjaks kusturada ja uuesti kasutada. Ettevaatust: Vältige mälukaardi saadmest väljavõimist, et olete kõik andmed salvestanud. Täpsemaid juhseid leiate seadme kasutusjuhendist. Mälukaardi saab süsteemi kergesti sisestada anulti ühtpidi. Ärge painutage kaarti ega suruge seda jõuga pessa. Toote registreerimine: Mälukaardi saab süsteemi kergesti sisestada anulti ühtpidi. Ärge painutage kaarti ega suruge seda jõuga pessa. Toote registreerimine: Mälukaardi võite veebis registreerida. SanDiski veebisadili http://www.sandisk.com/registration. Toote registreerimtaa jätimne ei vahenda toote garantiist tulenevaid õigusi. Tehniline tugi: Ülemaailmsed tehnilise toe telefoninumbrid leiate saidilt www.sandisk.com/techsupport. Kõrvaldamisjuhised: Ärge pange seda seadet sorteerimata olmejaätmete hulka. Mittenõuetekchase kõrvaldamisega võite kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Küsige oma piirkonna tagastamisja kogumissiisteemide kohta teavet kohalikult jäätmetega tegelevalt ametasutuselt.

Română

Modul de utilizare: Introduceți cartela de memorie SanDisk în locașului cartelei de memorie din computerul, telefonul mobil, camera digitală sau PDA. Puteți folosi apoi dispozitivul în mod normal pentru crearea, copierea, editarea su nutarea fişiereior. Cartela de memorie potate fi, de asemenae, stearsă și reutilizată. Precauții: Evitați utilizarea cartelei de memorie când bateria dispozitivului este descărcată. Pentru a evita pierderea datelor, asigurati-vă că salvați toate datele inainte de scoaterea cartelei de memorie din dispozitiv. Pentru instrucțiuni supămentare, vă zugâm să consulti manualul de utilizarea di dispozitivului. Cartela de memorie este proiectată pentru a se potrivi cu usurință în sistem numal într-un singur mod. Nu îndoiti sau forțați cartela în locas. Înregistrarea produsului: Este posibil să înregistrați onfine cartela dumneavoastră de memorie pe pagina web a SanDisk la http://www.sandisk.com/registration. Neînregistration produsului un va diminua drepturile dumneavoastră conform garantiei produsului Asistența tehnică: Pentru numerele de asistență tehnică din întreaga lume, accesați www.sandisk.com/techsupport. Instrucțiuni privind trecerea la deșeuri: Nu aruncați acest dispozitiv cu deșeurile menajere nesortate. Trecerea necorespunzătoare la deseuril poate în daurităorae mediului si sănătății umane. Vă rugâm să lusți legătura cu autoritatea locală de administrare a deșeurilor pentru informații cu privire la returnarea sau sistemele de colectare din zona dumneavoastră.



English

How to Use: Insert your SanDisk memory card into the memory card slot on your computer, cell phone, digital camera or PDA. You can then use the device as you normally would, creating, copying, editing and moving files Your memory card can also be erased and reused. Precautians: Avoid using the memory card when the device battery is low To avoid losing data, make sure you save all data before removing your memory card from the device For further instructions, please consult the owner's manual for the device. The memory card is designed to fit easily into the system one way only Do not bend the card or force it into the slot. Product Registration: You can register your memory card online at SanDisk's web site at http://www.sandisk.com/registration. Failure to register your product. will not diminish the rights you have under the product warranty. Technical Support: For worldwide tech support unimbers go to www.sandisk.com/techsupport. Disposal Instructions: Do not dispose of this device with unsorted household waste. Improper disposal may be harmful to the environment and human health. Please refer to your local waste authority for information on return and collection systems in your area.

Svenska

Användning: Satt in ditt SanDisk minneskort i platsen for minneskort på din dator, mobiltelefon, digitalkamera Användning: Sätt in ditt SanDisk minneskort i platsen för minneskort på din dator, mobittelefon, digitalkamera eller PDA Du kan sedan använda enheter som du skulle göra normalt, skapa, kopiera, redigera och flytta flier. Ditt minneskort kan även raderas och återanvändas Försiktighetsitgärder: Undwik att använda minneskortet nar enhetens batten är lägt. För att undvika att förlora data, se till att du sparar alla data innan du tar bort ditt minneskort från enheten. För ytterligare instruktioner, se ägarmanualen för enheten Minneskortet är designat för att lätt passa in i systemet på endast ett sätt. Böj inte kortet eller tvinga in det på kortplatsen Produktregistrering: Du kan registrera ditt minneskort online på SanDisk svebbsda på http://www.sandsk.com/registration. Om du inte registrera produkten kommer det inte att minska dina rättigheter enligt produktgarantir Teknisk support: För varldsomfattande telefonnummer for teknisk support, gå till www.sandisk.com/rechsupport. Avfallsinstruktioner. Kasta inte den här enheten med osorterat hushällsavfall. Felaktig avfallsortering kan skada miljön och mänsklig hälsa. Referera till din lokala myndighet för avfall för Information om återvinnings- och uossamlingssystem i ditt område.

Dansk

Sådan gør du: Sæt SanDisk hukommelseskortet ind i indstiksåbningen på din computer, mobiltelefon, digitalkamera eller PDA. Du kan nu bruge udstyret, som du plejer, til at oppette, kopiere, redigere og flytte filler. Dit hukommelseskort kan også slettes og bruges igen. **Advarsel:** Brug ikke hukommelseskortet, när udstyrets batteri er lavt. Husk at gemme alle data, inden hukommelseskortet tages ud af udstyret, så du undgår at miste data. Der henvises til apparatets alle dats, inden hukommelseskortet teges ud at udstyret, sa du undgar at miste data Der herwises til apparatets brugsariwsning for yderligere herwisninger. Hukommelseskortet er designet, så der kun er fen måde, hvorgå det nemt sættes ind i systemet. Kortet må ikke bøjes eller tvinges ind i åbningen Produktregistrering: Du kan registrere dit hukommelseskort online på SanDisk's web side på http://www.sandisk.com/registrering. Du kan registrere did dit produkt vil ikke medføre formgelse af dine rettigheder følge produktgaranten. Teknisk support: For oplysninger om teknisk support-nume overalt i verden, gå til www.sandisk.com/techsupport. Børtskaffelse: Dette udstyr bør ikke bortskaffelses sammen med blandet husholdningsaffald. Ubensigtsmæssig bortskaffelse kan være skadeligt for miljøret samt være sundhedsfarligt. Kontakt venligst de lokale myndigheder for bortskaffelse af affald for oplysninger og bolde februsen en enestlessentereder. om lokale aflevenngs- og opsamlingssystemer

Suomi

Käyttäahjeet: SanDisk-muistikortti asetetaan tietokoneen, matkapuhelimen, digitaalisen kameran tai kammenmikron Käyttäöhjeet: SanDisk-mustikortti asetetaan tietokoneen, matkapuhelimen, digitalisen kameran tai kammenmikon muistikorttipalkaan. Laitetta voi sen jälkeen käytää kuten normaalist tiedostojen luomiseen kopioimiseen, editormiseen ja siirtämiseen. Mustikortin voi pyyhkia ja käyttää uudelleen. Varoitus: Mustikorttia el tule käyttää, kun laitteen akku tai pansto on heikko. Tiedon häväimisen välttamiseksi kannattaa varmistaa, että käikki tieto on suunniteltu niin, että sen voi helposti asettaa vain yhdella tavalla. Kortta ei saa taittaa tai yrittää työntaä väkivalloin muistikorttipaikkaan. Tuotteen rekisteröinti: Mustikortin voi rekisteröidä intermetissä SanDiskin oidekoska, joka ostajalla on tuotteen taikuun perusteella. Tekninen tuki: Koko maailman kattavat teknisen tuen puhelinnumerot löytyvät oositteesta vuvvusandisk com/techsupport. **Ohjeet tuotteen hävittämistä varten:** Tätä tuotetta ei saa laittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen, sillä se saattaa olla vahingollinen luonnolle ja ihmisten terveydelle. Paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta saa tietoja alueen palautus- ja keraystoimenpiteistä.

Norsk

Brukerveiledning: Sett SanDisk-minnekortet i minnekortleseren på din pc, mobiltelefon, digitalkamera eller PDA Brukerveiledning: Sett SanDisk-minnekortet i minnekortlesseren på din pc, mobiliteleton, digitalkamera eller PDA (håndholdt PC, Du kan så bruke minnekortet på vanlig måte, opprette, koplere, redigere og flytte fler. Minnekortets innhold kan også slettes og kortet brukes om igjen. Advarsler: Unngå å bruke minnekortet ved lavt batterinivå på utstyret. For å unngå at data går tapt, forsikre deg om at du lagrer alle data før du kobler minnekortet trattyret. For mer veiledning vennligst se brukerveiledningen for utstyret. Minnekortet er lagst slik at det er enkelt å koble til systemet og kun kan settes inn én vet. Kortet må ikke bøyes eller presses med makt inn i kortleseren. Produktregistrering: Du kan registrere ditt minnekort online på SanDisks internettside på http://www.sandisk.com/registration. Manglende produktregistrering medfører ikke at dine rettigheter fit, produktgenarine redusens. Teknisk brukerstette: For verdensomspennende telefonnume for teknisk stotte, gå til i swandisk.com/techsupport. Avfallshåndering: ikke kast dette utstyret sammen med usortert husholdningsavfall Feil avfallshändtering kan være skadelig for miligo og helse. Vennligst kontakt dine lokale renovasjonsmyndigheter for informasjon om returordninger og innsamlingstjenester i din region.

Türkçe

Kullanımı: SanDisk bellek kartınızı bilgisayarınızın, cep telefonunuzun, dijitat fotoğraf makinenizin ya da PDA cihazınızın bellek kartı yuvasına yerleştirin. Ardından, aygıtı normalde kullandığınız gibi, dosya yaratma, kopyalama, düzenleme ve taşıma İşlemlerinde kullanabilirsiniz. Ayrıca, bellek kartınızı silebilir ve yeniden kullanabilirsiniz. Ayrıca, bellek kartınızı silebilir ve yeniden kullanabilirsiniz. Adopterin bilir yerinden kullanmaların kaçımı. Verilerinizi kaybetmemek için, bellek kartınızı aygıttan çıkarmadan önce tüm verileri kaydettiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için lütten aygıtınızın kullanma aygıtan çıralmadan önce ilmi veren kaydetirginizden emin ölün. Dana taza cigi için ilmen aygınızın kullanma klaluzuzına bayyurun. Bellek kartı, sisteme sadece tek bi şeklike kolayac uynak üzere tasarlarmıştır. Karb ülkmeyin ya da yuxaya zorla sokmaya çalışmayın. Ürünün Kaydı: Bellek karlınız SanDisk'in http://www.sandisk.com/gigistration adresindeki web sihesinde kaydetirlebilisiniz. Karlırızınız kaydını yapırmamanız, ürün garantıla fallındaklı haklarınızdan vazgeçtiğiniz anlamına gehrez Teknik Destek: Dünya çapındaki teknik destek numaralan için www.sandisk.com/techsupport sitesine gidin. Bertaraf Etme Bliglieri: Bu aygıtı, tasnif edilmeniş ev atlıklarıyla bifikize bertaraf etmeyin. Gerekten şekilde bertaraf edilmenesi, gevreye ve insan sağığına zarar verebilir. Bulunduğunuz yerdeki atlık lade ve toplama sistemleri hakkında bilgi için lütten atlık konusunda yetkili yerel makamlara başvurun.

Magyar

Hogyan használjuk? A SanDisk memóriakártyáját dugja bele a számítógép, a mobilteleton, a digitátis fenyképezőgép vagy a PDA kártyanyílásába. Ezt követően készülékét a szokásos módon használja állományok létrehozására, másolására, szerkesztésére és áthelyezésére. Memóriakártyája tartalma törölhető is, és a kártya újra használhatóvá válik. **Vigyázat!** A memóriakártyát lehetőleg ne használja olyankor, amikor a készülékének akkumulátora már lemerülőben van. Az adatvesztés elkerülése érdekében feltétlenül mentsen el minden adatot melétt a kártyát kíveszi a készülékől. Ha további hiromádóra van szülésége, keresse meg az idevonatkozó utasításokat a készülékénz adott kézikönyvben. A memóriakártyát úgy tervezték, hogy az könnyen illeszkedjen a rendszerbe, de csak egyféleképpen. Ne próbálja meghaljítaní a kányát és ne erőltesse bele a nyílasba. A termékvásárlás nyílvántartásba vétele: Memórakáryáját nyílvántartásba vétel végett bejelentheti közvetlenül a SanDisk Internetcímén: hitp://www.sandisk.com/registration. Termékének be nem jelentése nem csókkentí a jelenlegi termékszavatossági jogait. Műszaki ügyelet: A műszaki ügyelet számát országonkénti összeállításban ezen az internetofmen találja meg: www.sandisk.com/techsupport. Hulladékként való kezelés: Ezt a készüléket ne dobja ki a vegyes háztartási szeméttell A helytelen hulladékkezelés árthat a kömyzetnek és káros az egészségre. Lakóhelyén forduljon a helyi hulladékgyűjtést végző hatósághoz, akik tájékoztatni fogják az ottani visszaadási és

Ελληνικά

ΕΛΛηνίκα

δόηγίες Χρήσης: Εισάγετε την κάρτα μνήμης SanDisk στην υποδοχή κάρτας μνήμης του υπολογιστή, του κινητού, της ψηφιακής κόμετας ή του PDA ασς. Έτοι θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη αυσκευή όπως κόνετε αυνήθως γιο τη δημιουργία, την αντιγραφή, την επεξεργασία και την μετακίνηση αρχείων. Μπορείτε επίσης να απαλείψετε και να εποναχρησιμοποιότετε την κάρτο μνήμης ήσταν η μπαταρία της αυσκευής έναι χριμήλ. Για την πρόλημή σπάλειση δεδομένων, βεβαιαθείτε ότι έχετε αποθηκείσει όλα τα δεδομένων, βεβαιαθείτε ότι έχετε αποθηκείσει όλα τα δεδομένα πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από την αυσκευή. Για περιασότερες οδηγίες, ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης της αυσκευής. Η κάρτα μνήμης ασί την αυσκευή για να εκαρρώζει ειδικόλα στο αύστημα από μία μόνο πλευρά. Να μην λμίζετε την κάρτα μνήμης ασς ηλεκτρονικά στο μέσιο τότο της SanDisk από πεύθυνση http://www.sandisk.com/registation. Αν σεν δηλώσετε το πρόϊόν ασς δεν θα χάσετε τα δικαιώματα που ασς παρέχει η εγγύηση του προϊόντος. Τεχνική Υποστήριξη: Για τα τηλέφωνα τεχυικής υποστήριξης παγκοριμίας, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο www.sandisk.com/rediptation ανα κότο πρίδιος που δεν είναι δισγρομής και δικαιδηληλα γιο απόρριψη. Η μη ανατή απόρειψη μπορεί να αποβεί επιβλοβής στο περιβάλλον και απληλία να θράπινη υγεία. Ανστρέξτε στην τοπική αρχή διαχείρισης απορριμμάτων για πληροφορίες σχετικό με τα αυστήματο επιστροφής κοι αυλλογής στην περιοχή ασς. με τα αυστήματο επιατροφής κοι αυλλογής ατην περιοχή αας.

Hrvatski

Upute za uporabu: Umetnite svoju SanDisk memorijsku karticu u otvor za memorijske kartice na svom računalu. mobilnom telefonu, digitalnoj kameri ili džepnom komunikatoru. Tada možete počet koristi uredaj kako bija i inače koristili: za oblikovanje, kopiranje, uređivanje i pomicanje dokumenata. Vaša memorijska kartica može se brisati i ponovno koristiti. Mjere predostrožnosti: Izbjegavajte korištenje memorijske kartice kada je baterija slaba. Kako bio izbjegli gubitak podataka, obavezno sačuvajte sve podatke prije vadenja kartice iz uredaja. Za daljnja uputstva, molimo proučite prinučnik za vlasnike uređaja. Memorljska kartica je oblikovana tako da lako pristaje u sustav samo na jedan način. Ne savijajte karticu i ne gurajte je na silu u otvor. **Registracija proizvođa:** Svoju memorljsku karticu možete registrirati online na web stranici SanDiska: http://www.sandisk.com/registration. Propuštanje registriranja vašeg proizvoda neće smanjiti vaša prava koja imate na temelju jamstva proizvoda. **Tehnička potpora**: Za brojeve tehničke potpore u cijelem svijetu posjetite web stranicu www.sandisk.com/tensupport. **Upute za odlaganje**: Ne odlažite ovaj uredaj zajedno s ostalim nerazvrstanim kućnim otpadom. Nepravilno odlaganje može biti štetno za okoliš i zdravlje ljudi. Molimo kontaktirajte lokalne organizacije za odlaganje otpada kako biste saznali kako se u vašoj okolini odlaže i sakuplja takva vrsta otpada.

Српски

Како користити: Убаците своју SanDisk меморијску картицу у прорез за меморијску картицу на вашем рачунару, мобилном телефону, дигиталној камери или личном дигиталном помоћнику (РОА). Уређај тада можете да користите као што бисте то нормално чинили, за креирање, едитовање и премештање датотека. Өаша меморијска картица може и да се брише и поново користи. **Упозорења**: Избегавајте да користите меморијску картицу када је батерија уређаја слаба. Да бисте избетли губитак података, обавезно сачувајте све податке пре уклањања ваше меморијске картице из уређаја. Ради додатних уптустава молимо да погладате приручник за власника уређаја. Меморијске картица је дизајнирана тако да постоји само један начин да се лако убаци у систем. Немојте да савијате картицу мли да је на силу гурате у прорез. један начин да се лако уоаци у систем. немогре да савијате картицу мил да је на силу турате у прореж. Регистрација производа. Вашу меморијску картицу можете да региструјете на веб сајту комланије SanDisk http://www.sandisk.com/registration. Уколико не региструјете ваш производ, тиме неће бити умањена права која имате по основу производне гаранције. Техничка подршка: За техничку подршку широм света, посетите www.sandisk.com/techsupport. Упутства за одлагање на отпад; Немојте да бацлате овај уређај заједно са несортираним отпацима из домаћинства. Неправилно одлагање на отпад може да буде штегно по животну средину и здравне ърди. Молимо да се обратите вашој локалној управи за отпад ради информација о системима враћања и сабирања отпада на вашем подручју.

Slovensko

Navodila za uporabo: Vstavite svojo pomnilniško kartico SanDisk v režo za pomnilniške kartice na svojem računalniku, mobilnem telefonu, digitalnem fotoaparatu ali dlančniku. Nato lahko napravo uporabljate kot običajno, dahko ustvarjate, kopirate, urejate in premikate datoteke. Pomnilniško kartico lahko tudi zbrišete in jo znova uporabite. Varnostni ukrepi: izoglobajte se uporabi pomnilniške kartice, ko sta akumulator ali baterija naprave precej prazna. Da ne bi izgubijali podatkov, se prepričajte, da ste shranili vse podatke, preden pomnilniško kartico odstrante iz naprave. Podrobnejša navodila lahko najdete v proizvajatševem priročniku za uporabo naprave. Pomnilniška kartica je izdelana tako, da se na samo en način preprosto prilega v istem. Kartico ne upoglibajte, da bi jo na silo vstavili v režo. Registracija izdelika: Svojo pomnilniško kartico lahko registrirate na SanDiskovi spletni stran i http://www.sandisk.com/registration. če izdelka ne bosle registrirali, to ne bo okrnilo vaših pravic, ki izhajajo iz garancijske izjave. **Tehnična podpora:**Teleforske števlike tehničnih podpor po svetu so navedene na spletni strani www.sandisk.com/techsupport. **Navodila za odlaganje**: Te naprave ne zavrzite z nerazvršćenimi gospodinjskimi odpadki. Nepravilno odlaganje je lahko škodlijvo za okolje in za zdravje ljudi. Prosimo, da se posvetujete z lokalnim uradom za odstranjevanje odpadkov in pridobite informacije o zbiralnih sistemih v vaši okolici.

Български

Начин на употреба: Поставете картата-памет СанДиск в съответния слот на Вашия компютър, мобилен телефон, цифров фотоапарат или портативно компютърно устройство. След това ще може да използвате устройството така както ств го ползвали преди това за създаване, копиране, редактиране и преместване на файлово. Съдържанието на картата-памет може да бъре изгрито така че тя да бъде използвана повторно. Внимание: избягвайте да използвате картата когато батериито на устройството са изтощени. За да не изгубите информация, постарайте се да съхраните данните преди да извадите картата от устройството. За повече инструкции, прочетете утътването за работа с устройството. Картата-намет е направена така, че да може лесно да бъде вкарана в устройството само по един единствен начин. Не огъвайте картата и не се огитивайте да я вкарате със сила в слота на устройството. Регистрация на продукта: Можете да регистрирате картата-памет на интернет сайта на СанДиск на адрес http://www.sandisk.com/registation.

Нерегистрирането на продукта няма да наруши правата, които имате по силата на предоставената гаранция. Техническа поддръжка; За номерата на международния център за поддръжка, отидете на www.sandisk.com/nechsupport. Инструкции за извеждане от употреба: Не изквърляйте устройството заедно с други неосортирани домашни отпадъци. Неправилното изхвърляне на продукта може да се окаже вредно за природата и здравето на хората. Моля свържете се с огранизацията, която събира отпадъците във вашия район, за да получите информация за това къде да занесете продукта или как той да бъде събран от тях.